

Vorbereitung

Schneidbrett vor der Bearbeitung gründlich reinigen und vollständig trocknen lassen.

Nach Möglichkeit auf einem stabilen Küchenblock arbeiten.

Das Brett in Bearbeitungsrichtung mit einer Kante an die Wand anlegen.

Bei Bedarf eine Antirutschmatte oder ein feuchtes Geschirrtuch unterlegen.

Einen Staubsauger bereithalten – zum Absaugen der Späne und als angenehmes Gegengeräusch.

Optional einen Gliedermaßstab als Distanzstück zwischen Wand und Brett verwenden.

So arbeiten Sie das Brett auf

Etwa 5 cm vom unteren Rand entfernt beginnen.

Die Bahn bis ca. 5 cm vor das Brettende führen.

Alternativ nur bis knapp über die Mitte arbeiten und das Brett anschließend von der anderen Seite bearbeiten.

Bahn für Bahn vorgehen, bis wieder glattes Material sichtbar wird.

Für die Randbereiche oben und unten das Brett um 90° drehen und ebenfalls von zwei Seiten bearbeiten.

Ecken bei Bedarf mit der im Video gezeigten „Zirkelmethode“ nacharbeiten.

So gelingt die Handhabung

Zuerst nur die reine Schubbewegung üben.

Danach die Haltung des Schabers so anpassen, bis der Grat sauber greift.

Anschließend beides kombinieren.

Zu Beginn nur mit dem Daumen in der Mitte Druck aufbauen.

Danach den Druck von Anfang an kontrolliert einsetzen.

Am Ende jeder Bahn den Schaber leicht nach oben ausdrehen oder den Druck reduzieren, um harte Absätze zu vermeiden.